

Infrarotfernbedienung ASE/ASF 6010

1. Allgemeines

Die Infrarotfernbedienung besteht aus dem Bedienteil ASF 6010 und dem Empfänger ASE 6010. Sie gestattet die drahtlose Fernsteuerung aller Laufwerksfunktionen der Tonbandmaschinen AS 5002, AS 5004, AS 6002 oder AS 6004.

Mit einem Bedienteil ASF 6010 können bis zu 3 Tonbandmaschinen (bei Verwendung der entsprechenden Empfänger) getrennt ferngesteuert werden.

2. Aufstellung

Die Tonbandmaschinen können an beliebiger Stelle des Raumes aufgestellt werden. Das Fenster am Empfänger sollte in Richtung der Bedienerperson ausgerichtet werden. Die größte Reichweite (max. 15 m) wird erreicht, wenn das Fenster im Bedienteil in Richtung Empfänger ausgerichtet

wird. In normalen Wohnräumen ist ein genaues Ausrichten wegen der Reflektion der Infrarotstrahlen nicht notwendig.

3. Einsetzen der Batterie

Das Bedienteil und die Batterie aus der Verpackung entnehmen. Den Verschlussdeckel am Boden des Bedienteils durch leichten Druck in Pfeilrichtung öffnen. Das Anschlußstück auf die Kontakte der Batterie aufstecken. Die Batterie in das Batteriefach einlegen und Verschlussdeckel schließen. Bei Batteriewechsel bitte gleichen Batterietyp verwenden.

4. Anschluß bei Betrieb mit einer Tonbandmaschine

Tonbandmaschine ausschalten und 14poligen Stecker des ASE 6010 (Ausführung für Einfachsteuerung) in Buchse »remote control« der Tonband-

maschine einstecken. Empfänger an geeigneter Stelle aufstellen und Tonbandmaschine einschalten.



5. Anschluß bei Betrieb mit max. 3 Tonbandmaschinen

Empfänger (Ausführung für Mehrfachsteuerung wie unter 4. beschrieben) einstecken. Die Zuordnung der Empfänger zum Tastenfeld des Bedienteils ist aus dem Typenschild des Empfängers ersichtlich.

6. Bedienung

Zur Bedienung der gewünschten Tonbandmaschine ist das entsprechende Tastenfeld zu verwenden.

Empfänger mit Einfachsteuerung sind auf Tastenfeld 1 eingestellt. Die Funktionen Repetieren, Rücklauf, Vorlauf, Stop und Wiedergabe werden durch einfaches Antippen der Tasten »rep.«, »rew.«, »ffwd«, »stop« und »play« ausgelöst. Zum Auslösen der Aufnahme-funktion sind die Tasten »rec.« und »play« kurz nacheinander zu drücken.